

Draadloos bedieningspaneel

Met het bedieningspaneel kun je eenvoudig het alarmsysteem in- en uitschakelen met een persoonlijke pincode. Daarnaast beschikt het bedieningspaneel over een thuisstand en een SOS-functie.

- Monteer de wandhouder op de muur en klik het bedieningspaneel vast op de houder. Door de sabotagebeveiliging werkt het bedieningspaneel alleen correct wanneer deze goed op de wandhouder bevestigd is. De aanbevolen montagehoogte is 160 cm.
- Plakken: bevestig de wandhouder met de meegeleverde dubbelzijdige sticker op een vlakke ondergrond.
- Schroeven: de wandhouder kan ook stevig met schroeven aan de muur bevestigd worden.
- Download de SmartAlarm HomeSense app. Meer informatie vind je op www.smartalarm.nl.
- Volg de instructies in de app om het bedieningspaneel toe te voegen aan het systeem.
- Gebruik de app om pincodes in te stellen en de werking van het bedieningspaneel te testen.

Het bedieningspaneel ondersteunt de volgende functies:

Pincode + gesloten slot: alarm inschakelen

Pincode + open slot: alarm uitschakelen

Pincode + huisje: thuisstand activeren

SOS-knop: activeert direct een paniekalarm

Meer informatie vind je op www.smartalarm.nl



Technische specificaties

Kenmerk	Specificatie
Algemeen	Afmetingen: 70 × 102 × 28 mm Kleur: wit
Omgeving	Alleen voor gebruik binnenshuis IP-klasse: IP20 Bedrijfstemperatuur: 5-40 °C
Frequentie	868,65 MHz
Zendvermogen	Max. 10 mW
Voeding	3 × AA / LR06 alkaline batterijen
Beveiliging	Ingebouwde sabotagebeveiliging
Indicaties	Geluidssignalen en LED-statusindicatoren
Compatibiliteit	SmartAlarm SmartHub + HomeSense App
Frequentie	868,65 MHz
Zendvermogen	Max. 10 mW

Gooi gebruikte batterijen weg volgens het lokale milieubeleid.

WAARSCHUWING!

Explosiegevaar indien de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.